Инструкция для Ethernet расширения СРК — 3.1У



1.10бщие сведения.



Рис. 1.1. Общий вид платы Ethernet расширения

Плата Ethernet расширения устанавливается в соответствующие разъемы правой сторны СРК-3.1У.



Рис. 1.2. Разъемы платы Ethernet расширения

Кабель Ethernet подключается в соответствующий разъем (см. рис.

1.2 Базовая настройка

После установки платы расширения Ethernet и подключения питания к СРК-3.1У необходимо задать TCP/IP настройки платы. Это производится в появившемся после установки платы пункте меню — *Уставки TCP/IP*.

Меню Уставки ТСР/ІР содержит следующие пункты:

1. IP адрес СРК : Задается адрес, который будет задан для доступа к Web интерфейсу

2. *Маска сети:* Согласно общим настройкам, которые присутствуют в той сети, к которой подключается плата расширения.

3. Адрес шлюза: Согласно общим настройкам, которые присутствуют в той сети, к которой подключается плата расширения.

4. Применить TCP/IP Ethernet: Изменяет настройки согласно вышеописанным параметрам.

5. Сбросить пароли Ethernet: Этот пункт служит для сброса утеряны/забытых паролей к Web интерфейсу. По умолчанию: Пользователь – admin, Пароль — admin.

2.1 Web интерфейс.

Текуц	цая статистика	Статистика за период	Настройки	Просмотр уставок	
Состояние СРК		Сообщения	СРК		
Режим:	СРК	 Превышена Отсутствие х 	 Превышена температура резерва Отсутствие холода К1 Отсутствие холода К 2 		
Время:	12.11.2013 15:27	56 Отсутствие >			
Температура помещения:	+25.87 C°	• отсутствие у	• Отсутствие холода к з		
Состояние Кондицио	неров				
Кондиционер №		1	2	3	
Используется в ротации		Да	Да	Да	
Состояние		ON	ON	ON	
Температура входящего воздуха		+27.18 C°	+26.87 C°	+26.00 C°	
Температура исходящего воздуха					

Рис. 2.1. Главная страница Web интерфейса.

Главная страница носит информационный характер. Отображается общее состояние СРК, сообщения об ошибках и авариях, и состояние кондиционеров. В состоянии кондиционеров для каждого кондиционера отображается подробная информация о температурах входящего и исходящего воздуха, использовании в ротации, и состоянии ON/OFF.

2.2. Страница Текущей статистики



Рис. 2.2. Интерфейс текущей статистики работы СРК

Эта страница визуализирует температуры кондиционеров и комнаты (верхний график). Нижний график визуализирует состояние кондиционеров и события.

Флажки с правой стороны графиков позволяют отображать/скрывать ту или иную линии на графике.

Время отображения задается на нужное время наблюдения за СРК.

Периодичность обновления — время в секундах считывания данных с СРК.

В верхней части находится управление кондиционеров. Доступно пользователю **admin**. Для управления кондиционерами необходимо перейти в режим внешнего управления, нажав кнопку «Вн. Управление» (см. Рис. 2.3)

Управление СРК	12.11.2013 16:18:5	12.11.2013 16:18:50			
Кондиционер №		1	2	3	
Использование в конфигурации СРК		Да	Да	Да	
Управление кондиционерами: СРК		 Включить Выключить 	 Включить Выключить 	 Включить Выключить 	
Вн. управление СРК			Применить		

Рис 2.3. Управление кондиционерами.

После этого переключатели состояния кондиционеров станут активными. Рис 2.4

Управление СРК	13.11.2013 13:51:49	13.11.2013 13:51:49		
Кондиционер №		1	2	3
Использование в конфигурации СРК		Да	Да	Да
Управление кондиционерами:	Внешнее управление	 Включить Выключить 	 Включить Выключить 	 Включить Выключить
Вн. управление СРК		Применить		

Рис 2.4. Активировано внешнее управление

После задания необходимого состояния для каждого кондиционера необходимо нажать клавишу «Применить».

2.3. Статистика за период.



Рис. 2.5. Статистика за период.

Страница предназначена для визуального отображения работы СРК. Вверху страницы задается интервал в днях с полуночи начальной даты и до полуночи конечной. Графики масштабируются при помощи вращения колесиком мыши и перетаскиваются по оси времени вправо, влево, вверх, вниз. Флаги справа от графиков также позволяют скрывать/отображать отдельные линии на графике.

2.4. Настройки

œ	Главная Текущая статистика	Статистика за период Просмотр уставо
Настройка IP		Смена пароля администратора (admin):
ІР-адрес:	192.168.90.222	Пароль:
Маска подсети:	255.255.255.0	Подтверждение:
Основной шлюз:	192.168.90.100	Сохранить Отмена
Cox	ранить Отмена	Смена пароля пользователя (user):
Синхронизация	времени	Пароль:
Время компьютера: 14-1-2014 9:55:11		Подтверждение:
Снхронизировать		Сохранить Отмена

В этом пункте меню можно настроить IP адрес, Маску подсети и Шлюз, для подключения платы расширения в Ethernet сеть. Доступно только пользователю admin.

Также можно синхронизировать время платы расширения с текущем временем компьютера с которого производится синхронизация. Доступно только пользователю admin.

Смена пароля пользователя admin, доступна только пользователю admin. А Смена пароля user доступна как пользователю admin, так и пользователю user.

Интернет-кон ООО "Климат-К	троль СР (онтроль Н	К-3.1У (НН) ^{IH''}	
	Главная	Текущая статистика	Статистика за период
Уставки USER			
Температура включения аварии (C) 30			
Температура включения резерва (C)	3 25		
Уставки SERVICE			
Температура рабочей дельты (С)	8		
Перезапуск после аварии	1		
Использовать звук	1		
Использовать ДТ комнаты			
ДТ присутствуют у кондиционеров			
Закрыт при пожаре			
Состояние реле аварии при аварии (закр)			
Время цикла одного кондиционера (ч.)	1		
Время перекррытия (мин)	10		
Задержка сигнала аварии при старте СРК (мин)	20		
	2		

В этом пункте меню доступны только к просмотру уставки, которые устанавливаются в СРК при его настройке и установке. Изменить уставки можно только с самого СРК.